

Fremgangsmåden beskriver kun førstegangsverifikation, idet denne dels er fælles for alle produktionsenhedstyper dels en den mest omfangsrige. Produktionsenhedstyper med individuel overvågningsplan eller med standard type 3 skal have besøg hvert år. Andre behøver ikke nødvendigvis at få besøg hvert år, men skal indsende CO<sub>2</sub>-opgørelsen til Dancert efter aftalte retningslinier. Minimum besøgsfrekvensen for disse virksomhedstyper er hver tredje år

